

POSER DU PAPIER PEINT PRÉ-ENCOLLÉ

MATÉRIEL NÉCESSAIRE: éponge - vaporisateur - règle - brosse - cutter - raclette* fil à plomb - scotch* (papier adhésif) - chiffon

IMPORTANT : Pour un meilleur résultat privilégiez une couleur de mur unie et claire. Nous conseillons de réactiver la colle au dos du papier de haut en bas par étape de 50 à 60 cm.

1. Utilisez un chiffon pour **nettoyez votre mur**.
2. Fixez votre lé à l'aide d'un scotch* (prenez un repère à 50 cm en du haut du lé). Privilégiez un scotch papier avec une faible adhésion afin de ne pas déchirer le papier peint.
NB : Si votre mur n'est pas droit, utilisez la technique du **fil à plomb** pour bien positionner votre premier lé.
3. **Rabattez le haut du lé sur 50 cm. Vaporisez de l'eau au dos du papier** (en partie haute), vaporisez également de l'eau sur le mur, suffisamment mais pas trop! L'eau doit être vaporisée sur toute la surface du papier jusqu'aux bords du lé en faisant attention de ne pas le détremper. Si vous posez un papier non lavable évitez de mettre de l'eau sur la partie imprimée.
4. Appliquez le papier sur le mur pour créer l'adhérence, **marouflez à l'aide de la brosse**.
5. À l'aide de la **raclette*** faites bien adhérer le papier dans les angles.
6. **Enlevez le scotch très délicatement**. Assurez-vous que le **papier ai** suffisamment **adhéré** pour passer à l'étape suivante.
7. **Répétez l'opération** par zone de 50 cm environ jusqu'au bas du mur.
8. **Positionnez le deuxième lé** en **raccordant le motif** et répétez les mêmes étapes que pour le premier lé.
9. **Coupez l'excédant** une fois le papier sec à l'aide d'un **cutter** et d'une **règle**.

UN TUTO VIDEO POUR VOUS AIDER:
www.youtube.com/watch?v=yol6xezmTGo



*En vente sur paper-mint.fr

PAPERMINT

En cas de question envoyez un mail
à serviceclient@paper-mint.fr